CREA DHESTF Bienvenue dans l'atelier des technologies créatives

INSTALLATION DU PLOTTER RABBIT SUR WIN PC SIGN

1 - Allez dans configuration puis découpeur

WinPCSIGN - [WinPCS1]	
Edition Visualiser Dessiner Texte Outils Bitmap Chemin	Configuration Fenêtre Aide
D 🖆 🔲 🗶 🖻 🕲 🖉 🔏 📭 🔍 🍑 🗙 I	Plume/Pinceau
	Préférences
	Ligne guide
Clip Arts Web _{ClipArt} Share Logo	Snap
	Grille 30
	Page
lå-	Unité
T	Découpeur
	✓ Affichage maximal ON/OFF
	Remplir l'objet en sélection
	Ignorer la couleur du pinceau
	9 ×
Configuration des decoupeurs.	
Dána an ti	Devenètres
HENGXING HX720	Communication Commandes
<< Ajout / Enlever >>	Vitesse Matériel
Connecté sur : Vitesse de communication :	l erminer/Enregistrer
UCUM3 ▼ 19600 ▼	
	Annuler
I [9600 ▼	Annuler
■ [9600 ▼	Annuler

2 - Cliquer sur le bouton « Ajouter / Enlever »

Configuration des découpeurs.	2 ×
Découpeur actif HENGXING HX720 << Ajout / Enlever >>	Paramètres Communication Commandes Vitesse Matériel
Connecté sur : Vitesse de communication : COM3	Terminer/Enregistrer



 Sélectionner votre plotter parmi la liste, puis cliquer sur ajouter : Pour un Rabbit HX 1360 ajouter HengXing HX 1360
 Pour un Rabbit HX 720 ajouter Rabbit HX 720
 Pour un Rabbit HX 420 ajouter Rabbit HX 360

Configurat	Ajouter/Enlever des plotters		
HENG	ALLEN DATAGRAPH 838 ALLEN DATAGRAPH 938 ANAEXPRESS AE-70 ANAEXPRESS AE-75 ANAEXPRESS/24 ANGRAPH EXPRESS 10	Ajouter HENGXING HX720 Enlever	ndes iel
Connec COM3	APD EXTREME PD2400 APD EXTREME PD3000 APD EXTREME PD4000 APD EXTREME PD4800 -		
	Accepter	Annuler	\mathbf{F}

Puis cliquer sur « Accepter »

- 4 Sélectionner ensuite le port COM sur lequel la machine est branchée :
 - COM1 ou COM2 pour une utilisation en Port série

- En USB, il faut au préalable installer le pilote USB et contrôler le port sur lequel le plotter est installé dans le gestionnaire de périphériques (Port COM et LPT) de votre ordinateur.

Configuration des découpeurs.	8 ×
Découpeur actif HENGXING HX720 << Ajout / Enlever >>	Paramètres Communication Commandes Vitesse Matériel
Connecté sur : Vitesse de communication : COM3 9600 Vitesse de communication :	Terminer/Enregistrer



5 - Cliquer ensuite sur communication

Configuration des découpeurs.	2 ×
Découpeur actif HENGXING HX720 << Ajout / Enlever >>	Paramètres Communication Commandes Vitesse Matériel
Connecté sur : Vitesse de communication : COM3	Terminer/Enregistrer Annuler

	Communication			
Configuration de Découpeur ac HENGXING	Bits de données 8 5 6 7 8	Bit d'arrêt	DTR RTS DCD CTS DSR	ommandes Matériel
Connecté sur COM3	Parité NONE ADD EVEN MARK NONE SPACE		XONXOFF OK Annuler	strer



7 - Décocher tout et cocher uniquement XON/XOFF



Puis Cliquer sur OK

Configuration des découpeurs.	8 x	
Découpeur actif HENGXING HX720 << Ajout / Enlever >>	Paramètres Communication Commandes Vitesse Matériel	
Connecté sur : Vitesse de communication : COM3 9600	Terminer/Enregistrer	

Votre plotter est prêt à être utilisé avec WinPcsign.